

Atualização NVR

Para atualizar o seu NVR siga os seguintes passos.

1. Login	n – Ok		
-		Viene	
	Usuário		admin
	Senha		
		Ok	Cancelar
	1		

2. Clique com o botão direito do mouse em Configuração.



3. Clique na aba Sistema

	Instalação geral	registro	rede		sistema
Instalação geral tiempo Tela Setup	Auto Logout SENHA Lingua	Desativar aberto Portugués		canal	
Estabelecer HDD	tipo de chave ID remoto	digitar 1 255		-	
	Assistente de Inicial Mostrar Nuvem ID Q Mostrar Hora Quand Auto desligar tela	ização Juando prévia o Prévia	aberto Zaberto Zaberto Baberto	posição posição	



4. Agora escolha a opção Sistema upgrate

Instalação geral	gistro rede	canal	sistema
stem Versão D Informação g do sistema o Utilizador tema upgrate nutenção Sys iste de fábrica	NVR NS7A1450131524 2. 1. 0 2. 7. 16. 0_213222 2020/12/16 10:2 Ite http://www.c-se Mostrar QR Code	230 21 senet.com	

Atualização off-line

Nessa opção precisara ter o arquivo de atualização em um pendrive.

- 5. Selecione USB e ao lado Sistema
- 6. Clica em iniciar.

	Instalação geral	registro	rede	canal	sistema
System Versão	atualização offline	USB	Sistema		Toiciae
IDD Informação	Auto reinício ape	ós a atualização			and the second second
Log do sistema	5 Atualização Online	(Confira mais	recente Firmware	•)	Iniciar
Do Utilizador	Atualize quando	terminar o dov	wnload		
Sistema upgrate					
Manutenção Sys					
juste de fábrica					
	Se não atualizar, I	nsira de armaz	enamento USB ec	ertifique-se help	o.rom existe.
Manutenção IPC	Sistema DVR será	reabilitado por	reiniciar cerca de	3 minutos.	



7. Quando clicar em iniciar o NVR vai pedir para inserir o pendrive com a

atualização, faça isso em menos de 1 MINUTO.

	Instalação geral	registro	rede	canal	sistema
System Versão	atualização offline	USB	Sistema		Loldon -
HDD Informação	🜌 Auto reinício apo	ós a atualizaçã	0		
Log do sistema			SIGNAL STATE	_	Iniciar
Do Utilizador	Armazer Por favor insir	namento USB r a Armazename	não é encontradol ento USB em um mi	nuto	
Sistema upgrate		Gemeelen	(39)		
Manutenção Svs			7		
and the second					
Ajuste de fábrica	Se não atualizar, I	(nsira de arma;	enamento USB ece	rtifique-se help.	rom existe.

8. Inserido corretamente o pendrive com a atualização o NVR vai efetuar a atualização automaticamente.

atualização offline USB ZAuto reinício após a atualiza	💌 Sistema 🚽
Atualização	do sistema.
Por favor, manter o poo	ler dispositivo Estável.
100	X

O NVR será reiniciado automaticamente.

Atualização on-line

9. Selecione a opção (Atualize quando terminar o download) e Iniciar.

	and and geral	registro	rede	canal	sistema
System Versão	atualização offline	USB	Sistema		
HDD Informação	🗹 Auto reinício apo	ós a atualização			
Log do sistema	Atualização Oplina	10			
Do Utilizador	Atualize quando	terminar o dow	recente Firmware mioad	,	Iniciar
	🜌 preferência	192. 168. 1.	107		
Sistema upgrate	Porta	80			100 C
Manutenção Sys	Path Url	/checknewf	irnware.php		
Ajuste de fábrica					9
Manutenção IPC	Se não atualizar, I Sistema DVR será	reabilitado por	namento USB ece reiniciar cerca de 3	artifique-se help. 3 minutos.	rom existe.



O NVR vai pedir uma confirmação para buscar e baixar a atualização mais recente,

10. Clique em **Sim** para atualizar.

NVR fará a atualização automaticamente.

	Instalação geral	registro	rede	canal	sistema	
System Versão	atualização offline	USB	Sistema	-	Iniciar	
HDD Informação	Auto reinício apo	os a atualizaçã	•			
Log do sistema	Baiya	e bouver um r	novo firmwara		Inician	
Do Utilizador	Tem o	erteza que des	eja continuar?		- Aller - Aller	
Sistema upgrate		Sim	Nao			
Manutenção Sys		1 0				
Ajuste de fábrica	HOTEN SEL			aldiana an bada		
Manutenção IPC	Se não atualizar, I Sistema DVR será	reabilitado por	reiniciar cerca de 3	minutos.	rom existe.	
				Statement of the local division of the local		

11. Caso o NVR detectar que já está atualizado.

Mostrará a seguinte mensagem: É a versão mais recente. Ok

	Instalação geral	registro	rede	canal	sistema
System Versão	atualização e (II)-				
HDD Informação	Auto reinício apo	USB ós a atualização	Sistema		Iniciar
Log do sistema				_	1. 2.
Do Utilizador	e	a versão mais	recente .		Iniciae
Sistema upgrate		OK	-		
Manutenção Sys			11		
Ajuste de fábrica					
Manutenção IPC	Sistema DVR será	reabilitado por	reiniciar cerca de :	3 minutos.	rom existe.