


SIGNIFICADO DOS ICONES

Na tela Inicial do Aplicativo você encontrará os botões de uso, segue a descrição de cada um, sendo que alguns podem estar em duplicidade.



1 NUVEM = Aqui você configura a gravação em Nuvem, ao adquirir um pacote de Dados Nuvem de qualquer Operadora.

OBS: Indicado para quem não deseja gravar as imagens em Cartão SD, e prefere ter essas imagens gravadas em um outro local.

Aqui é necessário possuir (Contratar) um pacote de Dados Nuvem de qualquer operadora de sua Preferência.

2 ESCUDO = Quando configuramos o Alarme do Equipamento aqui fica em Vermelho indicando que o alarme está ativado, um simples clique e desativamos o Alarme.

OBS: Indicado para quem tem a necessidade de em um toque Rápido desativar o Alarme do dispositivo.

3 COMPARTILHAMENTO = Aqui você configura um Compartilhamento de Conta para toda uma Família.

OBS: Indicado quando você tem um Dispositivo onde a família toda terá acesso, todos os dispositivos dessa conta serão compartilhados.

É possível utilizar até 5 usuários simultâneos.

4 LIXEIRA = Aqui você exclui o dispositivo ou os dispositivos instalados no seu Aplicativo.

OBS: No momento da exclusão de qualquer dispositivo instalado no seu Aplicativo será exigido a Senha de Cadastro do Aplicativo e não a Senha do Dispositivo. É a mesma Senha que foi Inserida no Cadastro do aplicativo.

5 CONFIGURAÇÕES = Aqui encontra-se todas as Configurações do Dispositivo.

OBS: Esse item também está explicado na página 3.

6 PAGINA INICIAL = Aqui é a página inicial que é visualizada ao abrir o aplicativo.

OBS: Nota-se que esse ícone se encontra em azul para mostrar que é a janela ativa.

7 Nuvem = É o mesmo Ícone de número 2, serve como Atalho.

OBS: Apenas um atalho, Ícones Idênticos.

8 VÍDEO PLAZA = Aqui você encontra Vídeos tutoriais de algumas câmeras que o aplicativo suporta.

OBS: Apenas demonstrações.

9 MENU = Aqui você encontra as seguintes informações:

MINHA CARTEIRA = Aqui eu posso contratar um Plano de Armazenamento de Gravações em Nuvem.

MINHA MENSAGEM = Aqui ficam armazenadas mensagens que foram enviadas pelo aplicativo.

ÁLBUNS = Aqui ficam as imagens gravadas no celular.

FAQ = aqui você encontrará as dúvidas mais comuns que passam pelo aplicativo.

OBS: Textos apenas em inglês.


CONFIGURAÇÕES = Aqui são as configurações voltadas apenas para o aplicativo.

SAIR = aqui é onde podemos sair do Aplicativo.

OBS: Para voltar a usar o Aplicativo será necessário Logar novamente (Usar Login e Senha inseridas no Cadastro).

AS INFORMAÇÕES DE DISPOSITIVO.

Aqui você encontra as seguintes Informações.




AS DETALHES DE DISPOSITIVO



APELIDO DO DISPOSITIVO: Qual o nome você deu ao seu dispositivo.

ID DO DISPOSITIVO: O número de identificação do seu produto.


NOME DO USUÁRIO: Nome de Usuário padrão, usar sempre o **admin**.





Opção onde você altera a **SENHA** do dispositivo.



TEMPO DO DISPOSITIVO Ex: Aqui está a Data / Hora e fuso horário.



Detecção de versão de **FIRMWARE** / Aqui você encontra as atualizações de **FIRMWARE** do equipamento.





SUBSTITUIR A REDE DE DISPOSITIVO.

Aqui você encontra as seguintes Informações.

Qual a Rede o seu Dispositivo está conectado.

Caso queira trocar de Rede, é só clicar na seta ao lado da rede que a câmera está conectada.



CONFIGURANDO A GRAVAÇÃO DE VIDEO.

Aqui você encontra as seguintes informações.



Se existe algum cartão **SD** inserido no Equipamento ou não.
(Sempre Formate o Cartão antes de Utiliza-lo)

Qual o modo de Gravação está habilitado.

Se a Gravação de Alarme está habilitada.



Se a Gravação de Áudio e Vídeo está habilitada.

ACONSELHAMOS SEMPRE USAR CARTÃO CLASSE 10.



CONFIGURANDO O ALARME.

No aplicativo toque no **ícone da engrenagem** (configurações) e toque em **Alarme de Dispositivo**.



Ao Ativar o **ALARME**, você encontrará as seguintes informações:



ALARME DE TEMPO EM PERÍODO Ex: Todo Dia / Alarme Diurno / Alarme Noturno / Alarme Personalizado.

ÁREA DE ALARME Ex: Aqui definimos a área desejada a ser monitorada por alarme, havendo movimento o Alarme vai disparar.

ALERTA DE SOM DE ALARME Ex: Aqui definimos se ao detectar um movimento, o alarme sonoro vai disparar ou não, ou se quero apenas uma mensagem com uma **FOTO** do momento em que o movimento foi detectado em meu celular.

IDIOMA DO DISPOSITIVO.



Aqui você encontra o Idioma Nativo do Sistema.



CONFIGURAR IP DO DISPOSITIVO

Deixe essa opção sempre em **OBTER O IP AUTOMATICAMENTE**.

O próprio sistema reconhece e determina o IP para o Dispositivo.



DISPOSITIVO DE CONFIGURAÇÃO DE VOZ

Aqui você silencia as configurações de voz do Aplicativo.

